

ENIGMA Wave™

LELO

Vibromasseur à stimulation triple

ENIGMA Wave™ est le dernier-né de la famille ENIGMA™. Ce masseur sonore à stimulation triple vous en mettra plein la vue ! Revêtu de silicone sûr pour le corps de haute qualité, ENIGMA Wave™ est doté de huit puissants modes de plaisir et d'ondes soniques. En avez-vous déjà entendu parler ? Elles stimulent votre clitoris afin de vous faire vivre une expérience que vous n'êtes pas près d'oublier. Ce qui le distingue d'autres objets de plaisir de cette gamme est la partie insérable dotée d'une toute nouvelle technologie qui caresse le point G à la manière des doigts d'un amant.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

La technologie WaveMotion™ et les trois moteurs synchronisés d'ENIGMA Wave™ ondulent de manière subtile. Ensemble, ils diffusent des sensations profondes et stimulantes à l'intérieur de vous. La partie insérable vous caresse à la façon des doigts d'un amant tandis que son extrémité émet des vibrations qui titillent votre point G. Le premier moteur diffuse des ondes à l'intérieur, le second émet des vibrations étourdissantes et le troisième diffuse des ondes soniques en profondeur, offrant ainsi une stimulation clitoridienne délicate pour des sensations intenses grâce à la technologie SenSonic™.



TROIS MOTEURS POUR TRIPLER LE PLAISIR

Trois puissants moteurs vibrants pour des sensations internes et externes.



TECHNOLOGIE WAVEMOTION™

ENIGMA Wave™ ondule de manière subtile, et diffuse des sensations profondes et stimulantes à l'intérieur de vous.



TECHNOLOGIE SENSONIC™

Les ondes soniques d'ENIGMA Wave™ offrent une stimulation clitoridienne délicate pour des sensations intenses sans contact direct.



STIMULATEUR INTERNE ERGONOMIQUE

Vibre entièrement flexible aux vibrations ultrapuissantes qui offrent une stimulation du point G.

MODE D'EMPLOI :

- Assurez-vous que votre ENIGMA Wave™ est déverrouillé en appuyant simultanément sur les boutons + et - pendant trois (3) secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Avant d'allumer l'appareil, insérez la partie vaginale, mais pas trop en profondeur, et placez ensuite la partie clitoridienne.
- Appuyez sur le bouton + ou () pour le mettre en marche. Appuyez à nouveau sur le bouton + pour augmenter la puissance des vibrations.
- Appuyez sur le bouton () pour basculer entre les 8 modes de vibrations.
- Appuyez sur le bouton - pour réduire la puissance des vibrations.
- Maintenez le bouton () ou les boutons + et - enfoncés pour éteindre l'appareil.



COULEURS DISPONIBLES :



ENIGMA Wave™ Black

ID du produit : 9325
Code EAN : 7350075029325



ENIGMA Wave™ Cyber Purple

ID du produit : 9332
Code EAN : 7350075029332

CARACTÉRISTIQUES :

Matériaux : silicone sûr pour le corps et plastique ABS

Couleurs : Black, Cyber Purple

Interface : 3 boutons et 2 LED

Extinction : automatique au bout de 20 minutes

Fréquence :

Moteur à ondes : 65 Hz

Moteur vibrant : 130 Hz

Motoréducteur : 1,3 Hz

Batterie : Li-Ion 850 mAh – 3,7 V

Autonomie : jusqu'à 2 h

Autonomie en veille : jusqu'à 90 jours

Taille : 106 × 50 × 182 mm

Longueur insérable : 140 mm

Poids du produit : 201 g

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE ET LA LIVRAISON :

Dimensions de l'emballage : 200 × 130 × 62 mm

Dimensions du colis : 300 × 365 × 540 mm

Unités par colis : 25