

Vibrator met drievoudige stimulatiefunctie

ENIGMA Wave™, de nieuwste editie binnen het legendarische ENIGMA-assortiment™, is een sonische stimulator boordevol actie met drievoudige stimulatie en een spectaculaire upgrade. ENIGMA Wave™ is gemaakt van eersteklas lichaamsveilige siliconen, heeft 8 krachtige genotsstanden en biedt de kenmerkende sonische golfstimulatie op de clitoris voor een onvergetelijke ervaring. Maar wat hem onderscheidt van andere apparaten in het assortiment, is de introductie van een kenmerkende technologie die de vingermassagebeweging nabootst middels het inbrengbare gedeelte van het apparaat voor een betoverende G-spot-stimulatie.

SPECIALE FUNCTIES

Met de gepatenteerde WaveMotion™-technologie en drie gesynchroniseerde motoren, beweegt ENIGMA Wave™ als een subtiele golf, waarbij bevredigende innerlijke stimulatie samensmelt met plagend fijne en diepe sensaties. Het bootst op realistische wijze een vingerachtige beweging na, waarbij het inbrengbare uiteinde in je draait en tegelijkertijd de vibraties van de bovenkant overbrengt, waardoor de G-spot bevredigd wordt. De eerste motor is verantwoordelijk voor interne golfstimulatie, de tweede voor sensationele vibraties en de derde maakt gebruik van SenSonic™-technologie voor sonische pulsen die tot diep in de interne structuur van de clitoris resoneren, waardoor je een geheel nieuwe sensatie ervaart.



3 MOTOREN VOOR DRIEVoudig GENOT

De drie krachtige motoren zorgen voor een allesomvattend gevoel van binnen en van buiten.



WAVEMOTION™-TECHNOLOGIE

ENIGMA Wave™ beweegt als een subtiele golf, waarbij bevredigende innerlijke stimulatie samensmelt met plagend fijne en diepe sensaties.



SENSONIC™ TECHNOLOGIE

Zonder direct contact te maken, zorgen de sonische golven van ENIGMA Wave™ voor een snelle maar zachte clitorisstimulatie voor een immens genot.



ERGONOMISCHE INTERNE STIMULATOR

Volledig flexibele stimulator met ultrakrachtige trillingen voor stimulatie van de G-spot.

HOE TE GEBRUIKEN:

- Zorg ervoor dat je ENIGMA Wave™ is ontgrendeld door de + en - knoppen tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt te houden, totdat het lampje gaat branden.
- Plaats het vaginale uiteinde, niet te diep, en pas vervolgens het clitorisuiteinde aan voordat je de stimulator aanzet.
- Druk op + of () om hem aan te zetten. Druk nogmaals op + om de intensiteit van de vibraties te verhogen.
- Druk op () om te schakelen tussen de 8 trilstanden.
- Druk op de - knop om de mate van vibratie te verlagen.
- Houd () of + en - tegelijkertijd ingedrukt om hem uit te schakelen.



BESCHIKBARE KLEUREN:



**ENIGMA Wave™
Black**

Productnr.: 9325
EAN: 7350075029325



**ENIGMA Wave™
Cyber Purple**

Productnr.: 9332
EAN: 7350075029332

SPECIFICATIES:

Materialen: lichaamsveilige siliconen, ABS-kunststof

Kleur: Black, Cyber Purple

Interface: 3 knoppen en 2 leds

Uitschakeling: automatisch na 20 minuten

Frequentie:

Wave-motor: 65 Hz

Vibratiemotor: 130 Hz

Aandrijfmotor: 1,3 Hz

Batterij: Li-ion 850 mAh 3,7 V

Gebruiksduur: tot 2 u.

Stand-by-tijd: tot 90 dagen

Afmetingen: 106 x 50 x 182 mm

Inbrengbare lengte: 140 mm

Gewicht (alleen het product): 201 gr.

VERZEND- EN VERPAKKINGSINFORMATIE:

Afmetingen verpakkingsdoos: 200 x 130 x 62 mm

Verzenddoos: 300 x 365 x 540 mm

Eenheden per uiteindelijke verzenddoos: 25